


La topologia costituita prevede tre Server-PT dedicati ai servizi DHCP, DNS e HTTP, connessi in cascata mediante switch alla quale sono collegati due host client (Laptop0 e Laptop1). Tutti i dispositivi operano sulla medesima rete subnet e le connessioni fisiche tra server, switch e client sono state predisposte per consentire la verifica dei servizi applicativi e delle assegnazioni dinamiche degli indirizzi IP.

# PASSAGGIO 2





Sono stati configurati manualmente gli IP statici ai tre Server impostando i seguenti paramentri:

- DNS avente IP 192.168.1.100 e subnet mask 255.255.255.0
- HTTP avente IP 192.168.1.90 e subnet mask 255.255.255.0
- DCHP avente IP 192.168.1.3 e subnet mask 255.255.255.0

Il gateway della rete è stato definito come 192.168.1.1

Per verificare la connettività di rete ho eseguito un ping dal serve DNS al server HTTP, all'indirizzo 192.158.1.90; la prova ha restituito risposte positive dimostrando la corretta instradabilità e raggiungibilità.






A seguito dell'assegnazione degli indirizzi IP, è stato predisposto sul server DHCP il pool con i seguenti parametri operativi:

- Gateway 192.168.1.1
- DNS 192.168.1.100
- Intervallo indirizzi a partire da 192.168.1.140 fino a 192.168.1.254
- Subnet: 255.255.255.0
- capacità max host 115

Questa operazione attiva e configura il server DHCP, ma non assegna manualmente gli indirizzi, il server rimane in ascolto e fornirà gli IP solo quando un client avvierà la normale procedura. Lo scopo è centralizzare la distribuzione automatica degli indirizzi IP e delle impostazioni di rete (gateway, DNS) per evitare conflitti, garantire un instradamento coerente e ridurre l'onere gestionale. In questo modo i client ricevono automaticamente le informazioni necessarie al funzionamento in rete senza configurazioni manuali.




È stato attiviato e configurato il servizio DNS sul server dedicato. In particolare è stato aggiunto un record di tipo A con nome epicode.internal associato all'indirizzo IP 192.168.1.90 ossia l'host che ospita il servizio http.

L'obbiettivo della configurazione è permettere ai client della LAN di risolvere il nome simbolico *epicode.internal* nel corrispondente indirizzo IPv4 attraverso il servizio DNS, semplificando l'accesso ai servizi e rendendo indipendente l'uso del nome.

La procedura eseguita comprende:

- abilitazione del servizio DNS,
- inserimento del nome e dell'indirizzo nel database dei record (A record)
- salvataggio della voce.

Questa impostazione non impatta direttamente la configurazione IP dei client (che ricevono le informazioni via DHCP) ma fornisce il mapping nome > IP necessario per la risoluzione dei nomi in rete.




È stato attivato il servizio HTTP/HTTPS sul server dedicato e sono state predisposte le risorse web necessarie per l'erogazione dei contenuti ai client della LAN.

Nel pannello File-Manager sono visibili i file di servizio (tra cui index.html ed epicode.internal.html) a conferma che la homepage e le pagine correlate sono state create/aggiunte ed erano pronte per essere servite. Contestualmente è stato effettuato un intervento di editing sul file index.html per personalizzare il contenuto della pagina principale e il file è stato salvato all'interno del File Manager.


A valle di tutto ciò sono state eseguite delle verifiche funzionali, ossia dal client è stata controllata la risoluzione del nome tramite nslookup epicode.internal, è stata verificata la raggiungibilità IP del web server con ping 192.168.1.90 ed infine il browser del client ha effettuato la richiesta http://epicode.internal.

I risultati positivi di questi test confermano l'integrazione corretta tra DNS e servizio HTTP e attestano la piena disponibilità dei contenuti web per gli utenti della LAN.



A seguito della predisposizione del server DHCP è stata verificata la corretta distribuzione automatica delle configurazioni di rete ai client Laptop0 e Laptop1. Come riportato entrambi i laptop riportano "DHCP request successful".

Gli indirizzi IPv4 assegnati (ad es. 192.168.1.141 e 192.168.1.142) rientrano nell'intervallo 192.168.1.140–192.168.1.254 definito nel pool, la subnet mask visualizzata è 255.255.255.0 e le opzioni di rete critiche (Default Gateway 192.168.1.1 e DNS Server 192.168.1.100) sono state effettivamente fornite dal server; questi elementi confermano il completamento del processo di negoziazione DHCP e attestano che il servizio DHCP è operativo, che la distribuzione centralizzata delle impostazioni funziona correttamente e che i client possono ora ottenere automaticamente tutte le informazioni necessarie per comunicare nella LAN.



Il client (Laptop0) è riuscito a caricare la homepage tramite http://epicode.internal, quindi il nome **epicode.internal** viene risolto correttamente in **192.168.1.90**; il server HTTP risponde e consegna il file index.html. In pratica: il client ha preso via DHCP l'indirizzo del DNS, il DNS ha restituito il mapping nome→IP, il traffico ha raggiunto la macchina corretta e il servizio web ha risposto alla richiesta.

Questo conferma che tutto funziona come previsto e programmato.

## **CONCLUSIONE**

Al termine delle attività è stata predisposta e verificata l'infrastruttura di rete prevista: i server sono stati configurati con indirizzi statici.

- sul server DHCP è stato creato il pool 192.168.1.140–192.168.1.254 (gateway 192.168.1.1, DNS 192.168.1.100) e il servizio è risultato positivo poiché fornisce indirizzi ai client.
- il server DNS ntiene il record A epicode.internal
- il server HTTP espone la pagina index.html e risponde correttamente alle richieste dei client. Le verifiche effettuate confermano che i servizi DHCP, DNS e HTTP sono integrati e funzionanti nella LAN secondo le specifiche dell'esercizio.

## **ESERCIZIO FACOLTATIVO**

Attraverso l'analisi guidata con il modello ISO/OSI ho scritto i passaggi funzionali (dal trasporto fisico al livello applicazione) mettendo in evidenza protocolli, dispositivi e meccanismi che consentono la corretta trasmissione e conservazione delle immagini.

#### **LIVELLO 1 FISICO**

Al livello fisico avviene la trasmissione dei bit tra telecamera e rete mediante i cavi di trasporto. In un contesto di sistema di sorveglianza è fondamentale scegliere un cablaggio e ricetrasmittenti adeguati alla larghezza di banda e alla distanza richieste. Una solida progettazione del livello fisico riduce errori di trasmissione ed influiscono sull'efficienza.

#### **LIVELLO 2 DATA-LINK**

Al livello Data-link avviene la gestione dei frame ETHERNET ed utilizza gli indirizzi MAC per consegnare i dati nella stessa rete.

Si crea una VLAN separata per il traffico video così da isolare le telecamere dal resto della rete e ridurre broadcast.

#### **LIVELLO 3 RETE**

In questo livello avviene l'instradamento dei pacchetti in sottoreti mediante l'utilizzo degli indirizzi IP. Sostanzialmente vengono assegnati indirizzi IP statici alle telecamere e al server di registrazione. Se le telecamere e i server stanno in subnet diverse serve un router per instradare il traffico.

#### **LIVELLO 4 TRASPORTO**

Questo livello ha il compito di garantire una trasmissione affidabile tra dati ed i sistemi.

#### **LIVELLO 5 SESSIONE**

In questo livello si controlla l'apertura/chiusura della conversazione tra camera e server. Si controlla la sessione video (pausa, play, stop) ed il server mantiene lo stato per ogni sessione della camera.

## **LIVELLO 6 PRESENTAZIONE**

Questo livello si occupa di formato, compressione, cifratura dei dati. Le telecamere codificano il video in MJPEG(?), il server decodifica.

## **LIVELLO 7 APPLICAZIONE**

Questo livello interagisce con le applicazioni utilizzate dall'utente fornendo servizi di interfaccia e supporto alle reti.

Il server riceve il flusso, lo registra, indicizza gli orari e mostra le immagini attraverso l'interfaccia web o il player. È il punto in cui puoi cercare una registrazione, riprodurla o scaricarla; qui si svolge tutta la logica di gestione, monitoraggio e accesso alle riprese.